

Android 対応ワンキー・マウス 説明書

Rev.5.24_1

- ◆ Android 対応ワンキー・マウスの Android に関するご用意について説明します。
- ◆ マウス機能については操作ガイドおよび CD-ROM 内の取扱説明を参照してください。
- ◆ USB ホストケーブルは別途ご用意下さい



◆ 接続

- Android スマートホンへの接続
 - 接続には USB ケーブルと USB ホストケーブルを使用します。
 - ワンキー・マウスにUSBケーブルを接続します。①
 - USB ケーブルに USB ホストケーブルを接続します。②
 - USBホストケーブルをスマートホンに接続します。③
 - USBホストケーブルのスマートホンへの接続は必ず最後に行ってください。
 - スマートホンの画面にマウスカーソル(矢印)が表示されれば接続完了です。
- パソコンへの接続
 - 接続には USB ケーブルを使用します。
 - パソコンの USB ポートとワンキー・マウス間を USB ケーブルでつなぎます。



◆ 使い方

- マウスカーソル操作は通常版ワンキー・マウスと同じです。
- 「PCモード」のときの長押し(クリック)操作は通常版と同じです。
- 「Android」モードのときの長押し操作は次のようにになります。
 - 長押し1回 - クリック(タップ)
 - 長押し2回 - 「ホーム」ボタン／画面点灯
 - 長押し3回 - 「戻る」ボタン
 - 長押し4回 - 「メニュー」ボタン
 - 長押し5回 - 画面消灯
- スイッチを押したままにすると画面の長押し操作になります。
- フリック操作はドラッグ操作(長短)で行います。
- ドラッグと低速移動を組み合わせて長短短長とスイッチを押すと文字入力やアイコンの移動がやりやすくなります。
- 設定はパソコンに接続して行ってください。設定内容はワンキー・マウス内に記憶されます。

◆ モード切り換え

- 接続する相手にあわせてPCモードと Android モードを切り替えます。
- スイッチを長4回短4回続けて押す「————……」とモードが切りかわります。
- 切りかわったとき、Android モードではブザーが1回、PC モードではブザーが2回鳴ります。

◆ 認識しないとき

- USB ホストケーブルを必ずスマートホンの根元(上図③)で抜き差してみてください。
- スマートホンの電源を完全に切った後、USB ホストケーブルをスマートホンの根元で抜き差しし、全体が接続された状態でスマートホンの電源を入れてみてください。