

## ワンスイッチリモコン使用説明書

[テレビ5操作]

Rev.57.1

「テレビ専用リモコン ATV-571D 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

## ◆ 概要

- ワンスイッチリモコンは1つのスイッチでテレビの選局、音量上げ、下げ、放送切換、電源の5つの操作ができるリモコンです。
- ボタンを直接押してスペアのリモコンとしても使用できます。



## ◆ ご使用の前に

- リモコン裏側のバッテリーカバーを開けテープ(絶縁シート)を引き抜いてください。
  - 操作したいテレビに合わせてテレビのメーカ設定を行ってください。
- 設定方法は別紙「テレビ専用リモコン ATV-571D 取扱説明書」をご覧ください。

(例) 東芝製テレビ(デジタル)の場合 [324]

- リモコンの「電源」ボタンを押します。
  - 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル3」のボタンを押して離します。
  - 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル2」のボタンを押して離します。
  - 「電源」ボタンは押したまま、「チャンネル4」のボタンを押して離します。(「ピッピー」と鳴ります)
  - 「電源」ボタンを離します。
  - 「電源」ボタンを押して実際にテレビの電源が入るか確認します。
  - もし電源操作ができない場合は①からやり直し、②③④で押すチャンネルボタンを325～329に変えて順に試してください。
- 電源が入ることを確認したら、選局、音量上げ、音量下げボタンの動作も確認してください。
  - 操作用スイッチを「スイッチ」ジャックに差し込みます。  
操作用スイッチは 3.5mm ミニプラグ付きのものを使用します。



## ◆ 操作方法 [長押しなし]

- スイッチを短く1回「トン」と押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。
- スイッチを離し少したつと違う音でブザーが鳴り、リモコンの選局△操作が行われます。
- スイッチを2回続けて「トントン」と押すと、音量+操作が行われます。
- スイッチを3回続けて押すと、音量-操作が行われます。
- スイッチを4回続けて押すと、放送切換操作が行われます。
- スイッチを5回続けて押すと、電源操作が行われます。
- スイッチを6回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません。
- スイッチを押すごとに鳴る音の音程が変わります。(ドレミファ)

長押しなし	
スイッチ	リモコン
1回	選局△
2回	音量+
3回	音量-
4回	放送切換
5回	電源

## ◆ スピード調節

- スイッチを続けて押す時は、スイッチを離した後「ピー」と鳴ってリモコン操作が実行されるまでに次の押す操作を行う必要があります。
- スイッチを離した後「ピー」と鳴るまでの時間は調節できます。
- 時間を短くするとスイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が短くなりますが、スイッチはすばやく操作する必要があります。
- 時間を長くするとスイッチをゆっくり操作できますが、スイッチ操作からテレビが反応するまでの時間が長くなります。

### ● 設定方法

- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局△」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が短くなります。
- リモコンの「放送切換」ボタンを押しながら「選局▽」ボタンを押すとブザーが鳴り、時間が長くなります。
- ボタンを押したままにすると連続して増加／減少します。
- 設定値が変わることごとにブザーが異なった音程で鳴ります。
- 最大値／最小値に達し、増加／減少できなくなるとブザーが短い間隔で鳴ります。
- 調節の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。



## ◆ 放送切換設定

- 放送切換操作(スイッチ4回)を行ったときの動作を設定します。
- 出荷時は放送切換操作を行うごとに地上アナログー地上デジタルーBSーCSー地上アナログの順にリモコン操作が行われるよう設定されています。
- 出荷時設定のままでも使用できますが、BSやCSを見ない場合など無駄な操作になります。実際の使用条件に合わせて設定を変えてください。
- 設定方法
- リモコンの「放送切換」ボタンと「消音」ボタンを押したまま「音量+」ボタンを押してください。
- ボタンを押すごとにブザーが1回から10回鳴り、放送切換操作の内容が変わります。

ブザー	放送切換操作	
1回	なし	
2回	放送切換	
3回	入力切換	
4回	地上アナログーBS	
5回	地上アナログーBS-CS	
6回	地上デジタルーBS	
7回	地上デジタルーBS-CS	
8回	地上デジタルーBS-CS-CS	
9回	地上アナログー地上デジタルーBS-CS	出荷時設定
10回	地上アナログー地上デジタルーBS-CS-CS	



- 「なし」(ブザー1回)は放送切換を行わない場合に選択します。スイッチを4回押したとき何も操作は行われません。

- 「放送切換」(ブザー2回)はテレビ付属リモコンの放送切換ボタンと同じ働きをします。主に地上アナログテレビ用です。
- 「入力切換」はテレビ付属リモコンの入力切換ボタンと同じ働きをします。入力の切換のほかテレビの機種により放送切換ができます。また、アナログテレビで地上波とBSの切換に使用します。
- 「地上アナログ」「地上デジタル」「BS」「CS」はそれぞれテレビ付属リモコンの同名ボタンと同じ働きをします。
- テレビ付属リモコンの「CS」ボタンを押すごとにCS1とCS2が交互に切り替わるテレビの場合は設定8(ブザー8回)または設定10(ブザー10回)を選択してください。
- 付属リモコンにないボタンを選択した場合、リモコン操作は行われません。
- 設定の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

#### ◆ 長押し設定

- スイッチを押したまま(長押し)にすることでリモコンの電源操作を行うように変えることができます。
- スイッチを短く1回から4回押したときの動作は長押しなしの時と同じです。
- 1回目にスイッチを長く押すと、電源操作が行われます。
- スイッチを5回以上続けて操作した時リモコン操作は行われません
- スイッチを押したままにして電源操作が行われるまでの時間はスピード調整に連動して変わります。

長押しあり	
スイッチ	リモコン
短1回	選局△
短2回	音量+
短3回	音量-
短4回	放送切換
長押し	電源

#### ● 設定方法

- リモコンの「放送切換」ボタンと「3桁入力」ボタンを押しながら「音量-」ボタンを押してください。ボタンを押すごとにブザーが1回か2回鳴り、長押しあり/なしが交互に切りかわります。
- 長押しなしに設定されたときブザーが1回鳴ります。
- 長押しありに設定されたときブザーが2回鳴ります。
- 設定の時リモコンのボタンを押す必要があるため、テレビが反応します。テレビの主電源を切るか、リモコンを別の方向に向けて操作してください。

ブザー	長押し
1回	なし
2回	あり

